






## AMICO csapvezérlő programozási leírása

Tárcsa helyzete	Funkció
AUTO	Automatikus öntözés a beállított időpont, öntözési időtartam, illetve gyakoriság szerint.
 SET CLOCK	Idő beállítása.
 START TIME	Az öntözés kezdőidejének beállítása.
 HOW LONG	Öntözési időtartam beállítása 1-től 240percig a „+” „-” gombok segítségével.
 HOW OFTEN	Az öntözés gyakorisága.
 OFF	Minden funkciót kikapcsol.

### ELEMEK BEHELYEZÉSE

Emelje ki a vezérlő hátulján található fedlapot.

Helyezzen be két AA (1,5V) alkáli elemet és helyezze vissza a fedlapot.

Cserélje ki az elemeket, ha az alacsony elemtöltöttség ikon megjelenik.

*Megjegyzés:*

Az elhasznált elemeket el kell távolítani a elfolyás megelőzésére.

Az elemeket az öntözési szezon végén ki kell venni. A következő öntözési szezon elején új elemeket kell behelyezni.

### TELEPÍTÉS

Csatlakoztassa a vezérlőt egy kerti csaphoz és kapcsolja be a programozáshoz.

### VEZÉRLŐ PROGRAMOZÁSA

Tekerje a tárcsát a megfelelő pozícióba a programozáshoz.

#### IDŐ BEÁLLÍTÁSA (SET CLOCK)

Nyomja meg a „+” gombot az idő növeléséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors növeléshez).

Nyomja meg a „-” gombot az idő csökkentéséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors csökkentéshez).

#### ÖNTÖZÉS KEZDŐIDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA (START TIME)

Nyomja meg a „+” gombot az öntözés kezdő idejének növeléséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors növeléshez).

Nyomja meg a „-” gombot az öntözés kezdő idejének csökkentéséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors csökkentéshez).

#### ÖNTÖZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA (HOW LONG)

Állítsa be az öntözési idő hosszát 1-től 240 percig a „+” „-” gombok segítségével.

#### ÖNTÖZÉS GYAKORISÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA (HOW OFTEN)

Állítsa be az öntözés gyakoriságát a következők szerint: minden hatodik óra, minden tizenkettedik óra, vagy 1-től 7 napig a „+” „-” gombok használatával. 1 minden nap, 2 minden második nap stb.

#### AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS (AUTO)

Automatikus öntözés a beállított idő, öntözési időtartam, illetve gyakoriság szerint.

## **ESŐ MIATTI KÉSLELTETÉS (RAIN DELAY)**

Amikor a tárcsa az AUTO helyzetben áll nyomja meg a „+” gombot a 24, 48, illetve 72 órás késleltetéshez.

A kijelző villogni fog a hátralévő órákat mutatva a beprogramozott öntözés folytatásáig.

A késleltetés kikapcsolásához tekerje a tárcsát az OFF aztán vissza az AUTO állásba.

## **KÉZI ÖNTÖZÉS**

Öntözéshez a beprogramozott ciklus megszakítása nélkül nyomja meg a MANUAL gombot, aztán a „+” „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt öntözési időt 1-től 240 percig.

A kézi öntözés leállításához tekerje a tárcsát az OFF állásba.

A beprogramozott öntözési ciklus folytatásához tekerje a tárcsát AUTO állásba.

## **HIBAELHÁRÍTÁS**

### ***Nem jön víz a kívánt öntözési időben.***

Ellenőrizze:

Az óra a megfelelő időt mutatja az AM (délelőtt) illetve PM (délután) figyelembevételével?

Az öntözési idő kezdete a megfelelő időpontba van állítva az AM (délelőtt) illetve PM (délután) figyelembevételével?

Az eső miatti késleltetés be van-e kapcsolva?

### ***A vezérlő nem ad vizet***

Ellenőrizze:

A vezérlő AUTO állásba van kapcsolva?

A tömlő csatlakoztatva van a csaphoz?

Az elemek töltöttsége megfelelő-e?

Az óra a megfelelő időt mutatja az AM (délelőtt) illetve PM (délután) figyelembevételével?

Az eső miatti késleltetés ki van kapcsolva?

### ***Nem zár el a vezérlő***

Ellenőrizze:

Az öntözési idő a megfelelő hosszra van-e állítva?

## **JELLEMZŐK**

Üzemi nyomás

Minimum: 1,7 bar.

Maximum: 6,9 bar.

Maximális vízáteresztés: 2,5 m<sup>3</sup>/h.

Üzemi hőmérséklet

Minimum: óvjuk a fagytól.

Maximum: 48 C°.



[www.aquarex.hu](http://www.aquarex.hu)